

かんたん設定マニュアル


このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 (第1版 このマニュアルでは本製品のセットアップ方法を説明しています。 使用前にこのマニュアルをお読みになり、正しくお使いください。 このマニュアルは大切に保管してください。



©Shinsei Corporation 2012

インターネットをご利用いただくにあたり、初回のみWiMAX回線開通作業 (アクティベーション) を行っていただく必要がある場合がございます。 詳しく はご契約のWiMAXサービス事業者からのご案内をご確認ください。

各部の名称



LED状態表示

WiMAX ランプ

電波強度(強):	グリーン点灯
電波強度(中):	オレンジ点灯
電波強度(弱):	レッド点灯
WiMAX接続中:	オレンジ点滅
アップデート中:	グリーン点滅
WiMAXサービス圏外:	レッド点滅


(WPS LEDとWi-Fi LED同時)

WPS (Wi-Fi Protected Setup)ランプ

WPS (Wi-Fi Protected Setup)	グリーン点滅(WPS動作中)
WiMAX再接続必要:	レッド点灯
	(WPS LEDとWi-Fi LED同時)
WiMAX回線契約必要:	レッド点滅

WI-FIフンノ			
	Wi-Fi動作中:	グリーン点灯	
	WiMAX再接続必要:	レッド点灯	
•		(WPS LEDとWi-Fi LED同時)	
	WiMAX回線契約必要:	レッド点滅	

バッテリー/電源ランプ



※上記のバッテリー表示は、ACアダプターと接続せずにお使いいただく場合の表示です。



WiMAX、WIMAX Forumロゴ、WiMAX Forum Certified及びWiMAX Forum CertifiedロゴはWiMAX Forumの商標

※Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。

※URoadは、MODACOM CO., LTD.の登録商標です。

※Microsoft、Windows、Windows 7は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または 登録商標です。

※Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。 ※Firefoxは米国Mozilla Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。 . ※SafariはApple,Incの商標です。

※その他、本書に記載されている会社名、製品名及びロゴは各社の商標または登録商標です。

※本製品のご利用には別途WiMAXサービス事業者との回線契約が必要です。 ※WiMAXサービスご利用の際は、必ずご自身でサービスエリアのご確認をお願い致します。サービスエリア外では ご利用いただけません。

※このマニュアルでは、Windows7の画面を例に説明しています。


※本製品の最新情報に関しては、製品サポートページにてご確認ください。

1 パッケージの中身を確認します


保証書も含めて付属品は大切に保管してください。



●保証書



●USBケーブル -



サイズ (W×D×H) 約90×63×11.8 mm 重量 約86g インターフェース Micro-USB (充電用) 無線規格 IEEE802.16e-2005 Mobile WiMAX Wave2 無線LAN規格 IEEE802.11b/g/n WEP (64/128bit) WPA-PSK (TKIP/AES) セキュリティ WPA2-PSK (TKIP/AES) SSIDステルス機能 MACアドレスフィルタリング 最大約9時間 バッテリー使用時間 ※ 使用環境や期間、電波状況により異なります。

2 URoad-SS10 を準備します

お買い上げ時バッテリーは十分に充電されていません 必ず充電してからご使用ください。

本製品の使いかた

本製品はゲーム機、パソコンや音楽プレーヤーなどのWi-Fi対応機器を接続 し、無線LANアクセスポイントとして利用できます。

本製品にはSSIDが2つ設定されており、1つのSSIDにつき、最大5台のWi-Fi 対応機器と同時に接続することができます。

本製品のご利用には別途、WiMAXサービス事業者との回線契約が必要です。

①本製品を充電します

■ACアダプターを使って充電する場合

- 1. 本製品のUSBコネクタにACアダプターを接続します。
- 2. ACアダプターを家庭用コンセントに差し込みます。



■USBケーブルを使って充電する場合

本製品とパソコンをUSBケーブルで接続します



差し込む方向にご注意ください。

・USBケーブルを使って充電する場合は、ACアダプターより時間がかかります。


充電時間/使用時間の目安

充電時間:約4時間(ACアダプター使用・電源OFF)

使用時間:最大約9時間

メモ | 充電完了までの時間は、周囲の温度や本製品の使用期間などによって異なります。 使用時間は、使用環境や使用期間及び電波状況などにより変動します。

②本製品の電源を入れます



■本製品の電源をONにすると

- 1. 起動が始まると、4つのLEDがすべてオレンジ点灯します。
- 2. 4つのLEDが順番にグリーン点滅を繰り返します。
- 3. 4つのLEDがすべてグリーン点灯後WiMAXサービスに接続します。

■本製品の電源をOFFにするには

本製品の電源ボタンを約3秒以上長押しすると電源がOFFになります。 電源がOFFになると4つのLEDがすべてレッド点灯し、すべてのLEDが消灯します。

3 ネットワークに接続します

①電源が入っていることを確認します

★モ | 電源ランプが点灯しているか確認します。電源ランプは、バッテリー残量によって色が変わります。 「LED状態表示」を参照してください。

②Wi-Fi対応機器との接続を行います

(例: Windows 7標準機能の場合)

- 1. パソコンの無線LANをONにします。
- 2. 「スタート」メニューから「コントロールパネル」をクリックし、「ネットワークとイン ターネット」→「ネットワークと共有センター」の順に選択します。
- 3. 「ネットワークに接続」をクリックします。

③本製品のSSIDを選択し、「接続」ボタンを クリックします

ネットワーク接続を設定する画面で、本体ラベルに記載されている本製品のSSID 「URoad-XXXXXX」(XXXXXXは各URoad SSID) (※1参照)を選択します。


例) Windows 7の場合



例)スマートフォンの場合



メモ |・本製品の「SSID」を初期値から変更している場合には、変更されたSSIDを選択します。 各種スマートフォン、ゲーム機、音楽プレーヤーなどのWi-Fi対応機器でお使いの場合は、Wi-Fiの設定 ページから本製品のネットワーク名を選択し接続してください。設定方法の詳細はお使いのWi-Fi対応機



④本製品のKEY(ネットワークキー) (※2参照)を 入力し、「OK」ボタンをクリックします



製品仕様

本体ラベルに記載されている8桁のKEY(ネットワークキー)を「セキュリティーキー」に 正しく入力し、「OK」をクリックします。

- ・本体製品の「KEY」を初期値から変更している場合には、変更されたKEYを入力します。
- ※ゲーム機や音楽プレーヤーなどのWi-Fi対応機器により設定方法が異なります。 ※詳細は各社の取扱説明書等をご確認ください
- ※Wi-Fi対応機器によっては、セキュリティー設定を変更いただく必要があります。

⑤接続を確認します

Internet Explorer、SafariなどのWebブラウザを起動し、インターネットに接続される ことを確認してください。

※圏外の場合や回線契約がない場合は、WiMAXサービスに接続できません。

休止/ウェイティング機能について

本製品には、休止状態およびウェイティング状態に移行する機能があります。

①休止機能(連続待機:約250時間)

通常の電源 ON より素早く起動できるクイック起動が利用できます。

・休止開始方法:電源 ON 状態で休止ボタンを約2 秒長押しします。

※回線契約処理中または回線契約をされていない時は休止状態にはなりません。 ・休止解除(WiMAX/Wi-Fi 再接続)方法:休止状態で休止ボタンを押します。

・休止状態の確認:休止状態で電源ボタンを押すと電源 LED と Wi-Fi LED が点 灯します。

②ウェイティング機能 (連続待受:約20時間)

本製品とWi-Fi 対応機器が接続されていない時に消費電力を抑える機能です。 Wi-Fi 機器との接続が停止し、かつ WiMAX 通信が無い場合に操作無しに自動で 移行します。


本製品をお買い上げ時の状態に戻すには

SSIDやKEY、セキュリティ方式など、各種設定内容をお買い上げ時の状態に戻すこと ができます。初期化の実行方法には、本製品上面の[リセットボタン]を使用する方法

と、[Web設定画面]を使用する方法があります。

[リセットボタン]

本製品上面のリセットボタンを10秒長押しす ると、LEDランプがすべて消灯し、本製品が再 起動します。



休止ボタン

[Web設定画面]を使用する方法については、「WEBマニュアル」を参照してください。 弊社ホームページ (http://www.shinseicorp.com/wimax/top.shtml)



・初期化が完了すると、本製品は自動的に再起動します。 ・再起動後は、SSIDやKEY、セキュリティ方式など、各種設定内容がお買い上げ時 の状態に戻っています。本製品とパソコンなどを無線LAN接続する場合は、「3 ネットワークに接続します」を参考に再設定してください。



Web設定画面へのログイン

Web設定画面では、「ルータ情報」「WiMAX回線契約」「ワイヤレス設定」「イ ンターネット設定」「ファイアウォール」「システム管理」の各項目で、各種設定 を確認および変更できます。確認および変更する方法は、設定画面内に表示 されるヘルプを参照してください。

①本製品とパソコンを無線LANで接続します。

②Webブラウザを起動します。

※Webブラウザ:Internet Explorer、Firefox、Safari、Chrome

③アドレスバーに「http://192.168.100.254」と入力し、「Enter」キーを押します。 ※このアドレスは初期設定値です。

アドレス(D) http://192168.100.254

④ログインダイアログボックスに次のように入力し、「OK」ボタンをクリックし ます。

- ・ユーザー名:admin
- ・パスワード:admin



※パスワードは初期設定値です。パスワードは「システム管理」の「システム設定」で変更でき ます。安全のため、パスワードを変更して使用することをお勧めします。

⑤ログイン完了です。

ソフトウェアのアップデート

ソフトウェアのアップデートは、Web設定画面で実行します。実行方法には、 Web設定画面の「システム管理」から「バージョン情報」を選択し「自動アップ デート」ボタンを押して実行する「**自動アップデート**]と、自分でファイルを選択 して実行する[手動アップデート]があります。

操作方法については、「WEBマニュアル」を参照してください。

弊社ホームページ (http://www.shinseicorp.com/wimax/top.shtml)



困ったときは

①WiMAX に接続できません

- ▶本製品の電源ランプがついていなければ電源をONにします。
- ▶本製品Wi-Fiランプがレッド点滅の場合は、WiMAXの回線契約を確認し てください。WiMAX サービス事業者との回線契約が必要な場合、または 使用中の契約を解約した場合は、Web設定画面の「WiMAX回線契約」 で回線状態に関する内容が表示されます。
- ▶本製品のWiMAXランプがレッド点灯の場合は、電波強度が弱いため窓 際など、電波強度が強い場所へ移動してください。
- ▶本製品のWiMAXランプがレッド点滅の場合は、WiMAXサービスエリア 外です。サービスエリア内へ移動してください。

②無線LAN には接続していますが、データを送受信できません

- ▶本製品のWiMAX接続を確認してください。
- ▶WiMAX の回線契約を確認してください。WiMAX サービスの加入契約が 必要な場合があります。詳細は、ご契約のWiMAXサービス事業者からの 各種案内をご覧ください。

③KEY (ネットワークキー) を忘れてしまった

▶KEY (ネットワークキー) を初期値から変更した場合は、

「本製品をお買い上げ時の状態に戻すには」を参考に、お買い上げ時の 状態に戻して再設定してください。



- ・パソコンやゲーム機などのWi-Fi対応機器側の状態をご確認ください(詳細 は各Wi-Fi対応機器の取扱説明書をご参照ください)
- ・1つのSSIDにつき接続可能なWi-Fi対応機器の台数は最大5台です。
- ・Wi-Fi対応機器によってはセキュリティ設定を変更いただく場合がございます。 本製品及びご使用のWi-Fi対応機器のセキュリティ設定をご確認ください。

無線LANのセキュリティーに関するご注意

無線LANでは、LANケーブルの代わりに電波を使用して機器間で情報をやり取 りします。そのため、セキュリティーの設定を行っていない状態では、悪意のあ る第三者が勝手に電波を送受信することによって、各種IDやパスワード、クレ ジットカード番号、電話番号、住所、メールの内容などの重要な個人情報を盗み 見られたり、機器内のデータを破壊・改ざんされたりする可能性があります。本 製品は初期時は、SSID1はWPA-PSK、SSID2はWPA2-PSKに設定されています。 本体ラベルに記載されているSSID番号はSSID1です。

安全に正しくお使いいただくために



指示に従わなかった場合に、 **危険** が死亡、もしくは重傷を負うことが 想定されます。

- ●以下の場合、発熱、破裂、発火の原因となります。 ・充電には、弊社が認証した標準型充電器以外は絶対
- に使用したいでください。
- ・バッテリー端子のショート、火中や水中への投入、分 解・改造は絶対に行わないでください。




指示に従わなかった場合に、 人が死亡、もしくは重傷を 負う可能性が想定されます.

- ●万一、本製品から煙が出たり、異臭がするなど の異常が発生した場合は、すぐに本製品の電 源を切ってください。そのまま使用を続ける と、火災や感電の原因となります。
- ●本製品を水などに浸けたり、濡らしたりしない でください。また、屋外で使用するときは雨な どで濡らさないようにしてください。万一、内部 に水などが入った場合は、すぐに本製品の電 源を切ってください。そのまま使用を続ける と、火災や感電、故障の原因となります。
- ●本製品の外部接続端子内に、金属製の物や燃 えやすい物などの異物を差し込まないでくだ さい。万一、内部に異物が入った場合は、すぐ に本製品の電源を切ってください。そのまま使 用を続けると、火災や威雷、故障の原因となり ます。特にお子様のいるご家庭ではご注意く
- ●万一、本製品を落としたり、強い衝撃を与えた り、破損させたりした場合は、すぐに本製品の 電源を切ってください。そのまま使用を続ける と、火災や感電、故障の原因となります。
- ●本製品は一般家庭用機器として設計されています。人命 に直接関わる医療機器や、極めて高い信頼性を要求され るシステム(基幹通信機器や電算機システムなど)では使 用しないでください。社会的に大きな混乱が発生したり、 人が死亡または重傷を負うおそれがあります。
- ●本製品を分解、改造、修理しないでください。 火災や感電、故障の原因となります。



8:€

- ●本製品の廃棄方法について
- ・本製品に内蔵されているバッテリーの取り外しは、お客 様自身では絶対に行わないでください。
- ・本製品を廃棄する時は、お住まいの地方自治体の条例 に従って処理してください。



- い。感電の原因となります。
- ●植込み型ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着 されている場合は、本製品を装着部から22cm以上離し て携行および使用してください。電波により、植込み型 ペースメーカおよび植込み型除細動器の動作に影響を 与える場合があります。
- ●満員電車の車内など混雑した場所では、付近に植込み型 心臓ペースメーカや植込み型除細動器を装着している 人がいる可能性がありますので、本製品の電源を切って ください。電波により、植込み型ペースメーカおよび植込 み型除細動器の動作に影響を与える場合があります。
- ●医療施設の屋内では、次のことを守って使用してください。 本製品は、手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監 視病室(CCU)には持ち込まないでください。
 - ・病棟内では本製品の電源を切ってください。 ロビーなどでも付近に医用電気機器がある場合は、 本製品の電源を切ってください。
 - ・医療機関が個々に使用禁止場所や持ち込み禁止場所 を定めている場合は、指示に従ってください。

ただきたい事項を示しています。 ※本体及び、付属するACアダプターに関する内容を示しています。 ●自宅療養などで、医療機関以外の場所で植込み型心臓

- ペースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気 機器を使用されている場合は、電波による影響について 個別に医用電気機器メーカにご確認ください。電波によ り、医用電気機器の動作に影響を与える場合があります。
- ●航空機内や病院内たど無線機器の使用が制限されてい る場所では、本製品の電源を切ってください。電子機器や 医療機器に影響を与え、事故の原因となります。

さい。安全走行や安全進行を阻害するおそれがあります。

●本製品の近くに花瓶や植木鉢、コップ、化粧

品、薬品や水などの液体が入った容器、小さな

金属類を置かないでください。内容物がこぼ

れて本製品にかかったり、本製品の内部に

入ったりした場合は、すぐに本製品の電源を 切ってください。そのまま使用を続けると、火

災や感電、故障の原因となることがあります。

●本製品を浴室内や加湿器の近くなど、湿度が

高くなる場所で使用、または保管しないでくだ

さい。火災や感電、故障の原因となることがあ

●小さなお子様に本製品に触れないようにご注意くださ

●本製品は、直射日光のあたる場所や、ストーブやヒーター

など発熱する機器の近く、炎天下の車内など、高温になる

ところで使用、保管、放置しないでください。機器の変形や

故障の原因となります。また、本製品の一部が発熱してや

けどの原因となったり、本製品内部が高温になって火災

●調理台の近くなど、油が飛んだり湯気が当たっ

たりするような場所に本製品を置かないでく

ださい。火災や感電、故障の原因となることが

●ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な場所に本

製品を置かないでください。また、本製品の上に重い物

を置かないでください。落下して、けがや破損の原因とな

い。お子様が本製品を口に入れると、のどにつまらせて窒

指示に従わなかった場合に、

財産に損害を受けたりする


可能性が想定されます。

人が傷害を負ったり、

ります。

息するおそれがあります。

の原因となることがあります。





あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全に正しくお使いいただくために守ってい









行為を指示する記号

行為を禁止する記号

絵記号の意味

発火注章

警告、注意をうながす記号




一般指示

使用時のご注意

- ●本製品を安全に正しくお使いいただくため、次のような場所で は使用しないでください。 •振動する場所
- ・気化した薬品が充満した場所や、薬品に触れる場所 ・電子レンジなどの強い磁界を発生する装置や、ラジオ、テレビ
- などの近く ・電気溶接機や高周波ノイズを発生する高周波ミシンなどの
- 沂く
- ●本製品を高温の熱や直射日光に露出させないでください。 また、夏季に車の内部など高い温度に長時間保管または放置 しないでください。風诵しのよい所でご利用ください。
- ●テレビやラジオ、コードレス電話などの近くで本製品を使用し て、受信障害や画面の乱れ、ノイズの発生、本製品での通信障 害などが起こった場合は、それらの機器から離れた場所で使 用してください。
- ●ベンジンやシンナー、アルコール、洗剤などで本製品を拭かな いでください。変色や変形、破損や故障の原因となることがあ ります。汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。
- ●通信中にパソコンの電源をOFFにすると通信ができなくなっ たり、データが破損したりします。重要なデータは通信後に元 データと比較チェックしてください。
- ●本製品の発熱量は大した量ではありませんが、万が一、発熱が 手でも触れられないような状態になった場合は、ただちにご使 用を中止しお客様サポートセンターまでお問合せください。

ご利用制限


- ●本製品は日本国内でのご利用を前提としています。海外に持 ち出しての使用はできません。
- ●WiMAXのサービスエリア外ではご使用になれません。
- ●サービスエリア内でも、電波が伝わりにくい場所(屋内、車内、 地下、トンネル内、ビルの陰、山間部など)では、通信できな かったり、通信速度が低下したりする場合があります。また、高 層ビル、高層マンションなどの高層階で見晴らしの良い場所で あってもご使用になれない場合がありますので、あらかじめご 了承ください。
- ●WiMAXの電波状態や伝送速度は、建物の構造や材質、家具の配 置、使用者の移動速度などによって大きく変動します。
- ●雷波状態が一定レベル以上悪化すると突然通信が途切れること があります。ただし、電波状態の良い場所でも通信が途切れるこ とがありますので、あらかじめご了承ください。
- ●本製品は高度な認証・暗号化技術を用いた安全な通信が可能 ですが、電波を利用するため、第三者に通信を傍受される可能 性があります。お客様ご自身の判断と責任において、お使いのパ ソコンのセキュリティー設定を行うことを強くお奨めします。
- ●ポケットや鞄の中等での長時間の使用には十分ご注意くださ い。製品本体の発熱量が増す恐れがあります。



取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。




URoad-S\$10 かんたん設定マニュアル(L) 第1版 2012年8月



あります。

ることがあります。

家庭ではご注意ください。





●冷暖房機の近くなど、温度変化の激しい場所


に本製品を置かないでください。結露によって、

火災や感電、故障の原因となることがあります。

●本製品の上に乗らないでください。特にお子様のいるご







●0~40℃で保管してください。

